



Lors du montage prévoir une place suffisante pour le bouton de réarmement.

