


Les différents modes de clignotement:

- PA1: 5 flashes P1
- PA2: 5 flashes P2
- PA3: 4 flashes P1
- PA4: 4 flashes P2
- PA5: double flash P1
- PA6: double flash P2
- PA7: simple flash P1
- PA8: simple flash P2
- PA9: triple flash P1
- PA10: triple flash P2
- PA11: reste allumé
- PA12: reste éteint

Pour sélectionner le mode de clignotement:

mettre en contact les fils BLEU et NOIR:

- moins d'une seconde pour le mode suivant
- plus d'une seconde pour le mode précédent
- plus de 5 seconde pour l'extinction complète



Connecter les fils jaunes des 2 modules ensemble pour qu'ils soient synchronisés