



Boîte de commande 3 boutons

Fonctions : Montée / descente / arrêt d'urgence (coup de poing)

Montée / descente par boutons poussoirs

inter-verrouillés

Contacts : 1O + 1F - 1O + 1F

Livree avec presse-étoupe et spirale flexible de protection

Dimensions boîte : 141 mm x 62 mm x épaisseur 57 mm.

Référence	Page Catalogue
644182	336