

Centrale de commande Leds pour feux clignotant - 12/24 Volts



Evite les messages d'erreurs au tableau de bord
Contrôle les feux : clignotants (droit et gauche sur le même boîtier)

Connexion :
Entrée : 2 câbles 2 x 0.75 mm² - Longueur 200 mm de câble
Sortie : 2 câbles 2 x 0.75 mm² - Longueur 200 mm de câble
1 boîtier par véhicule

Fil Blanc : Masse
Fil Noir : Positif

Homologué R10

Produit homologué répondant aux normes d'utilisation sur route

| Référence | Page Catalogue |
|-----------|----------------|
| 341029 | 116 |