

Centrale de commande Leds pour feux clignotant - 12/24 Volts



Evite les messages d'erreurs au tableau de bord

Contrôle les feux : clignotants (droit et gauche sur le même boîtier)

Connexion :

Entrée : 2 câbles 2 x 0.75 mm² - Longueur 200 mm de câble

Sortie : 2 câbles 2 x 0.75 mm² - Longueur 200 mm de câble

1 boîtier par véhicule

Fil Blanc : Masse

Fil Noir : Positif

Homologué R10

Produit homologué répondant aux normes d'utilisation sur route

Référence	Page Catalogue
341029	116