

Fusible MIDI



Fusible pour protection générale après batterie ou de fortes intensités

Référence	Ampérage	Couleur	Page Catalogue
062030	30	orange	291
062040	40	vert	291
062050	50	rouge	291
062060	60	jaune	291
062070	70	marron	291
062080	80	blanc	291
062100	100	bleu	291
062125	125	rose	291
062150	150	gris	291
062200	200	violet	291